

# Professional Stonecare for all your needs!



## 10 GODE RÅD

1. Før imprægnering af en overflade, skal den være ren, tør og fri for pletter, så den fremstår sugende.
2. For at opnå den bedste virkning på overfladen, skal temperaturen ligge mellem +12 ° C og +25 ° C. test altid på et prøveareal for at sikre at det ønskede resultat opnås.
3. Ved rengøring med syreholdige rengøringsmidler skal overfladen gennemvædes med vand inden brug. Efter brugen af produktet neutraliseres den rengjorte overflade med HMK ® R155 Grundrens - syrefri og derefter skylles grundigt med vand. Anvend rensedmidlet sparsomt og bortskaf spildevandet efter forskrifterne.
4. Ved tvivlstilfælde, udfør altid én test!
5. Spørg hellere fagmanden én ekstra gang, end at gøre noget forkert.. Læs etiketten grundigt og i overensstemmelse med instruktionerne.
6. Under imprægnering af polerede overflader med HMK ® S233 , S234 ® HMK , HMK ® S242 , S243 ® HMK , HMK HMK ® S244 og S246 ® skal overskydende materiale fjernes efter 10 min. med klud eller køkkenrulle.(se etiket på produktet).
7. Før behandling af gulve med imprægneringsmidler, såsom HMK ® S232 , S233 ® HMK , HMK ® S234 , S235 ® HMK , HMK ® S237 , S239 ® HMK , HMK ® S242 , S243 ® HMK , HMK ® S244 , S246 og HMK HMK ® ® S748 , skal området altid være helt tørt (2-4 % restfugtighed ). Gulvvarmen skal være afbrudt og gulvet være koldt.
8. Produkterne HMK ® S232 , S240 ® HMK , HMK ® S245 , HMK ® P301 , P305 ® HMK , HMK ® P319 , P321 ® HMK , HMK ® P323 , P326 ® HMK , HMK ® Z702 , HMK ® P703 , P709 HMK ® , og HMK ® S749 er følsomme over for frost og må ikke opbevares under 0 ° C.
9. HMK ® S235 , S237 ® HMK , HMK ® S239 er uegnet for teglprodukter såsom Cotto, mursten, ler eller keramiske fliser .
10. Når der tales om "tørre" (2-4% restfugtighed ) , dette gælder også for underkonstruktionen såsom beton, mørtel eller afretningslag .

