

# Professional Stonecare for all your needs!



## Cotto-Terrakotta TI-4.1

(ubehandlet)

### Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejr- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

### Hjælp til fugning

Før fugning: S245, Fugebeskyttelse; rækkevidde 10 til 15m<sup>2</sup>/liter

### Rengøring

Byggesnavs: R157, Intensiv fliserens; Rækkevidde: 10 til 80m<sup>2</sup>/liter

Fugeslør og udblomstninger: R165, Terrakotta rens; rækkevidde 10 til 40m<sup>2</sup>/liter

Pletter: Se TI 1.1

*Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.*

### Beskyttelse (indendørs)

Beskyttelse: S232, Pletstop (vandbaseret); Rækkevidde: 5 til 20 m<sup>2</sup>/liter

Efter 24 timer gives den afsluttende behandling

Finish natur: S328, Terrakotta voks (natur); Rækkevidde: 5 til 10 m<sup>2</sup>/liter

Finish brun: S329, Terrakotta voks (brun); Rækkevidde: 5 til 10 m<sup>2</sup>/liter

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

### Beskyttelse (udendørs)

Beskyttelse: S232, Pletstop (vandbaseret); Rækkevidde: 5 til 20 m<sup>2</sup>/liter

Efter tørring er produktet IKKE skadeligt for helbredet.

### Daglig rengøring (indendørs/udendørs)

Alm. Vask; P324, Edelstensæbe. Tilsæt ca. 25-50 ml. pr. 10 liter vand

Områder med meget trafik: P326, Terra Cotta pleje (kun indendørs). Tilsæt 100-200 ml. pr. 10 liter vand

Periodisk vask: R157, Intensiv fliserens. Hvis nødvendigt benyt en blød børste

### Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R157, Intensiv fliserens. Rækkevidde: 10 til 80 m<sup>2</sup>/liter

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m<sup>2</sup>/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt. Overhold de foreskrevne tørretider, og forsæt herefter med "BESKYTTELSE"

Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.

### Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

