

Professional Stonecare for all your needs!



Glaserede klinker TI-6.2

Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere.

Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Rengøring

Byggesnavs: R157, Intensiv fliserens; Rækkevidde: 10 til 80m²/liter

Kalkslør: R158, Bad og brusekabinerens; Rækkevidde: 10til 20 m²/liter

Fugeslør: R183, Cementfjerner; Rækkevidde: 5 til 100 m²/liter

Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes 1-2 dage, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet, før yderligere behandling kan foretages.

Daglig rengøring (indendørs/udendørs)

Alm. Vask; P315, Klinkepleje. Tilsæt ca. 25 ml. pr. 10 liter vand

Periodisk vask: R157, Intensiv fliserens. Hvis nødvendigt benyt en blød børste

Gamle overflader

Lag af gamle plejeprodukter og snavs: R157, Intensiv fliserens. Rækkevidde: 10 til 80 m²/liter

Vokslag: R154, Lakfjerner; Rækkevidde: 5 til 10 m²/liter

For optimalt resultat og holdbarhed med fremtidige behandlinger, skal overfladen være helt ren. Gentag afrensning om nødvendigt.

Følg altid de individuelle produktbeskrivelser.

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

