

Professional Stonecare for all your needs!



LAVA GREY

Forudsætninger

Ved behandling af nylagte overflader skal man sikre en korrekt tørretid, så fugt fra fliser og underlag kan dampe af (max 2-4% restfugt)

Belægninger lagt i mørtel udtørres i 4-6 uger

Belægninger lagt i klæbelag udtørres ca. 2-3 uger.

Disse ventetider er anbefalede værdier. Ved specielle vejrligs- og projektforhold kan udtørringstiden forlænges.

Eksisterende gulvarme skal før afrensning og viderebehandling ubetinget lukkes. Belægningen skal have normal rumtemperatur. Forbruget er anbefalede værdier, som alt efter opgave og materiale kan variere. Etiketter læses omhyggeligt. Ved usikkerhed foretages forsøg. Sørg for god ventilation i arbejdsrummet.

Afrensning

Byggesnavs: R55, Grundrens (syrefri); Rækkevidde: 10 til 80m²/liter. Blandingsforhold afhængig af tilsmudsning, f.eks. 1:5 el. 1:10. Produktet kan også anvendes ufortyndet. Efter afrensning vaskes gulvet med rent vand.

Pletter: Se TI 1.1

Vigtigt: Efter afrensning ventes min 1 dag, inden imprægnering, så der er max 2-4% restfugt tilbage i gulvet.

Beskyttelse

S34n, Pletstop (ekstra); Rækkevidde: 5 til 20 m²/liter. Imprægneringen beskytter overfladen mod vand, snavs, olie og fedt. Holdbarhed op til 10 år, afhængig af slitage og vedligehold. Ved arealer udsat for meget trafik, må påregnes genbehandling efter ca. 2 år.

Fremgangsmåde:

Gulvet skal være helt tørt inden opstart, gulvarme afbrydes.

S34n påføres ad 2 gange i 2 tynde lag. Andet lag kan påføres så snart første lag er tørt.

Herefter sikrer det at overfladen tørrer ensartet op. I nogen tilfælde kan efterpolering være nødvendig.

Gulvene må nu ikke blive våde i 48 timer, men kan normalt betrædes 4-5 timer efter den sidste behandling.

Miljø

Alle specialiserede produkter, underlagt den tyske vaskemiddelslov, er registreret hos det føderale miljøkontor i Berlin.

Vores specialiserede produkter er blevet anbefalet af førende fliseproducenter i årtier.

